




压力表(防震)

PRESSURE GAUGE (SHOCKPROOF)

型号说明: MODEL CODE



使用说明

1. 仪表应妥善保管, 经常保持清洁。
2. 使用和搬运时, 不得激烈振动和碰撞, 以免仪表损坏。
3. 仪表在测量压力时, 以便使用至压力上限值的3/4; 测量波动压力时, 不得超过压力上限值的2/3。
4. 仪表使用环境温度为 $-5 \sim 55^{\circ}\text{C}$, 相对湿度80%。
5. 为了保证仪表的准确性应定期检查和检定。

YN-※-I型		D	D1	D2	L	L1	L2	B	G	M
	ϕ 67.5	ϕ 62	ϕ 5	55	2	13	32	11	M14X1.5	
	ϕ 109.5	ϕ 99	ϕ 6	86	3	20.5	43	14.5	M20X1.5	

YN-※-III型		D1	D2	D3	D4	H	H1	B	B1	M
	ϕ 67.5	ϕ 62	ϕ 5	0	55.5	2	31	6	M14X1.5	
	ϕ 109.5	ϕ 99	ϕ 6	ϕ 31	77	3	41	8	M20X1.5	

YN-※-IV型		D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	B	B1	B2	d	d1	d2	M
	ϕ 90	ϕ 67.5	ϕ 64	ϕ 62	ϕ 5	0	55.5	2	32	6	7	4.5	ϕ 80.5	ϕ 76.5	M14X1.5	
	ϕ 132	ϕ 109.5	ϕ 101	ϕ 91.5	ϕ 6	ϕ 31	77	3	43	8	10	4.5	ϕ 119	ϕ 115	M20X1.5	